

## **Paramétrage Lecteur code à barre**

### **1200g/1250g pour OCTAVE SaaS**



Paramétrage par défaut



Activation mode inter-clavier



Clavier Français



Enregistrement choix clavier



Ajout d'un Préfix



Préfix sur toutes les symbologies



Préfix sur toutes les symbologies (site)



F12



F12 (suite)



Enregistrement Préfix



Suffix « Entrée »